

Sådan læser du tankskiltet på din olietank

Alle underjordiske tanke fra 1970 og overjordiske tanke fra 1980 har et mærkeskilt med oplysninger om fabrikant, fabrikationsår osv. Af skiltet kan du læse tankens alder og type - og på den måde se, om din tank er omfattet af kravet til udskiftning inden august 2008.

Fra 1970/71 frem til 1999/2000 er godkendelsesnummeret 5 cifret

Fx 01 - Herning Beholderfabrik, senere Erik Roug A/S, nu blot Roug A/S osv. De næste tre cifre indeholder en kode for tanktypen. For nedgravede olietanke vil over 90 % have koden "000".

0	0	0	
		↑	Uden indvendig korrosionsbeskyttelse
	↑	-	Cylindrisk
↑	-	-	Ståltank med udvendig polyesterbelægning

Fra 1999/2000 og fremefter altid 6 cifre i godkendelsesnummeret

